Anleitungen für Kinderkoffer T-Class

Grundlegende Informationen:

Der Koffer und Rucksack ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Vor dem ersten Gebrauch ist es ratsam, die Schutzfolie abzuziehen, die auf der Schale jedes Koffers und Rucksacks aufgeklebt ist und praktisch unsichtbar ist. Wenn Sie sie auf dem Koffer und dem Rucksack lassen, können sie mit der Zeit zerkratzt aussehen. Nur ein Erwachsener kann dies tun.

Machen Sie Ihr Kind vor der ersten Benutzung mit der Handhabung des Koffers und des Rucksacks vertraut. z. B. wie man den ausziehbaren Griff, die Reißverschlüsse, die Räder und die Gurte des Rucksacks benutzt

Dieser Artikel ist nicht zum Spielen gedacht, die Benutzung des Koffers und des Rucksacks muss von einer erwachsenen und selbstverantwortlichen Person beaufsichtigt werden.

Wartung:

Nur mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Baumwolltuch reinigen. Vermeiden Sie scharfe Stöße und Einstiche.

Material:

Shell: ABS mit Polycarbonat, innen: Polyester, Metall, PVC, ausziehbarer Griff: Aluminium

Maximale Kofferkapazität:

Reisekoffer 12 kg, Rucksack 4 kg

Der ausziehbare Griff dient nur zum Ziehen des Koffers auf den Rädern. Er wird nicht zum Tragen des Koffers an sich verwendet.

