
Tclass

2232

Návod k použití

Cestovní kufry T-class® 2232

Nastavení kódu zámku



1. **Nastavte výchozí kód 000.**
2. **Stiskněte resetovací tlačítko.**
   Do malého otvoru vedle číselníků zasuňte například hrot tužky.
3. **Nastavte vlastní třímístný kód.**
4. **Ovladačem PUSH uvolněte resetovací tlačítko.**
   Posuňte tlačítko PUSH ve směru šipky na obrázku.
5. **Nový kód je nastaven.**
   Před zavřením kufru vyzkoušejte, že nový kód funguje.

ZMĚNA JIŽ NASTAVENÉHO KÓDU

Nastavte aktuální kód pro otevření zámku a pokračujte kroky **2 až 5**.

DŮLEŽITÉ: VÝSUVNÉ MADLO

Výsuvné madlo je určeno pouze k tažení kufru po kolečkách.
Neslouží k přenášení kufru.

Údržba

Čistěte pouze měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným v čisté vodě.

Vyvarujte se prudkým nárazům a proražení.

Materiál

60 % ABS, 20 % PC, 10 % polyester,
5 % kov, 5 % PVC

Maximální nosnost kufru

M	L
15 kg	**20 kg**