

Anleitungen für Koffer T-Class CTS 0008, 0010

Dieser Koffer hat leicht abnehmbare Räder (drücken Sie auf die rot markierten "Push"-Punkte und ziehen Sie das Rad heraus). Sie können die Räder platzsparend aufbewahren oder bei Verschleiß austauschen (wir haben Ersatzräder im Angebot)

Wartung:

Reinigen Sie es nur mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Baumwolltuch. Vermeiden Sie scharfe Stöße und Einstiche.

Material:

Polyester 600D, PVC,

Maximale Kofferkapazität:

Größe M 15 kg, Größe L 20 kg, Größe XL 25 kg

Einstellung des Sperrcodes:

- Setzen Sie den Code auf 000
- Stecken Sie etwas Schwaches, z. B. einen Bleistift, in das kleine Loch an der Seite des Schlosses
- Ihren eigenen Code festlegen
- Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Schlosses
- der Code ist eingestellt

Ändern Sie den Schlosscode:

- den Code zum Öffnen des Schlosses einstellen
- das gleiche Verfahren wie bei den Punkten 2-5 anwenden

Der ausziehbare Griff dient nur zum Ziehen des Koffers auf den Rädern. Er wird nicht zum Tragen des Koffers an sich verwendet.

The logo for Tclass features a large, bold, black letter 'T' on the left. To its right, the word 'class' is written in a lowercase, thin, black, sans-serif font. The 'T' and 'class' are positioned such that they appear to be part of a single brand name.