

Anleitungen für Koffer T-Class 1360, 1361

Wartung:

Reinigen Sie es nur mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Baumwolltuch. Vermeiden Sie scharfe Stöße und Einstiche.

Material:

Verstärkter ABS-Kunststoff, Aluminiumgriff, PVC, Polyester 210D

Maximale Kofferkapazität:

Größe S 10 kg, Größe M 12 kg, Größe L 15 kg

Einstellung des Sperrcodes:

- Setzen Sie den Code auf 000
- Stecken Sie etwas Schwaches, z.B. einen Bleistift, in das kleine Loch im Schloss (an der Seite)
- Ihren eigenen Code festlegen
- das Loch freigeben
- der Code ist eingestellt

Ändern Sie den Schlosscode:

- den Code zum Öffnen des Schlosses einstellen
- das gleiche Verfahren wie bei den Punkten 2-5 anwenden

Der ausziehbare Griff dient nur zum Ziehen des Koffers auf den Rädern. Er wird nicht zum Tragen des Koffers an sich verwendet.

