

# Anleitungen für Koffer T-class 618, 628, 2011,2234, 3030

## Wartung:

Reinigen Sie es nur mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Baumwolltuch. Vermeiden Sie scharfe Stöße und Einstiche.

## Material:

60% ABS, 20% PC, 10% Polyester, 5% Metall, 5% PVC

## Maximale Kofferkapazität:

Größe M 15 kg, Größe L 20 kg, Größe XL 25 kg

## Einstellung des Sperrcodes:

- Setzen Sie den Code auf 000
- Stecken Sie etwas Schwaches, z.B. einen Bleistift, in das kleine Loch im Schloss (an der Seite)
- Ihren eigenen Code festlegen
- Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Schlosses
- der Code ist eingestellt

## Ändern Sie den Schlosscode:

- den Code zum Öffnen des Schlosses einstellen
- das gleiche Verfahren wie bei den Punkten 2-5 anwenden

Der ausziehbare Griff dient nur zum Ziehen des Koffers auf den Rädern. Er wird nicht zum Tragen des Koffers an sich verwendet.

The logo for Tclass features a large, bold, black letter 'T' on the left. To its right, the word 'class' is written in a thin, black, lowercase, sans-serif font. The 'T' and 'class' are positioned such that they appear to be part of a single brand name.